

LE DOG DRESSAGE

CTX-600



**GUIDE DE
L'UTILISATEUR**

FORCE FIELD

Attention

Il est conseillé de lire attentivement ce manuel pour une utilisation efficace et sans danger pour votre chien et son entourage

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.
© 1987 - 2003 FORCEFIELD. Tous droits réservés.
Toute reproduction de ce document sans l'accord écrit de FORCEFIELD est formellement interdite
Le DogDressage est le nom français du produit Canine Trainer

Septembre 2003

Le propriétaire du chien est entièrement responsable des méthodes utilisées pour l'éducation de son chien.

L'entraînement d'un chien dépend de plusieurs facteurs, incluant le comportement du propriétaire ou de l'éducateur, le tempérament et l'apprentissage du chien, le lieu des entraînements.

Un entraînement irrégulier et indécent rendra le DogDressage inefficace. Il est très important de renforcer l'entraînement quand celui-ci est nécessaire. Chaque animal réagit différemment au niveau de correction électronique délivrée par le DogDressage.

Le DogDressage est conçu pour le dressage d'animaux de compagnie et, n'est en aucun cas adapté pour contrôler des chiens dangereux ou autres animaux vicieux. Si votre animal domestique peut être considéré dangereux pour lui-même ou pour les autres, ce système n'est pas la solution.

FORCEFIELD n'est pas responsable des dommages sur des biens, des personnes ou des animaux, occasionnés par un animal non ou mal éduqué.

Note: Pour un apprentissage rapide, il est conseillé de débiter le dressage avec le DogDressage vers 6 mois. Le système doit être utilisé sur des chiens de plus de 3,4Kg.

Gardez toujours en mémoire l'âge de votre chien, les entraînements précédents, et les problèmes de compréhension pouvant être liés à la distance.

Les batteries: Avant d'utiliser le produit, prenez soin de contrôler que les batteries sont à leur plus haut niveau de charge. Pour mettre en place les batteries, référez-vous à la page 12.

Les électrodes: Avant chaque utilisation, vérifiez que les électrodes sont correctement vissées.

Le collier: Le collier doit être soigneusement fixé sur le coup du chien. Les deux électrodes doivent être en contact avec la peau du chien sans irriter celle-ci.

Pour éviter toute irritation, nous vous conseillons de ne pas utiliser le collier plus de 20 heures de suite.

Les niveaux de correction: Lors du réglage du niveau de correction, n'oubliez pas de tenir compte de l'âge, de la santé, de la taille et de l'attitude de votre chien.

Note: Les électrodes sont conçues pour ne pas perforer la peau de votre animal. Cependant, il est fortement déconseillé d'utiliser le collier «DogDressage » avec une laisse. Utilisez un second collier pour y fixer la laisse.

Le DogDressage n'est pas un jouet pour les enfants.

Table des matières

Introduction.....	1
Que contient la boîte ?.....	1
PARTIE I : GUIDE D'INSTALLATION.....	2
Les fonctions du DogDressage.....	2
Fonctionnement DU DogDressage.....	3
Le récepteur.....	3
L'émetteur.....	3
Le mode continu.....	4
La batterie.....	4
Procédure à suivre.....	4
Comment utiliser le DogDressage.....	5
Trouver le niveau de sensibilité de votre animal.....	5
PARTIE II : Entraînement.....	6
Problèmes fréquents.....	10
Garantie.....	10

Introduction

Comme tous propriétaires d'animaux domestiques, un de vos soucis est la sécurité de votre chien et celle de son entourage.

Le DogDressage est un système électronique permettant d'éduquer les bonnes manières à votre chien. Grâce à sa simplicité d'utilisation et à son efficacité de correction, il est aussi bien utilisé par les professionnels que par les particuliers

Notre collier de dressage a été testé et approuvé par de nombreux vétérinaires. Le système est reconnu comme un moyen humain et efficace pour l'éducation d'un animal domestique.

Parfois, certains animaux domestiques ont des difficultés à comprendre ce que veulent réellement leurs maîtres. Nous avons besoin de leur enseigner le comportement à adopter selon l'endroit et les conditions dans lesquelles le chien se trouve. Le DogDressage vous aidera à enseigner le droit chemin à votre chien.

Que contient la boîte?



Télécommande
(Emetteur)



Collier électronique
(Récepteur)



Chargeur pour
batterie 6V



Collier en
nylon



1 paires
d'électrodes longues
1 paires
d'électrodes courtes



Batteries 6V



Adaptateur AC/DC
Chargeur pour le récepteur

PARTIE I : Guide d'utilisation

Tout entraînement avec son chien requiert patience et régularité. Ne travaillez jamais avec votre chien lorsque vous êtes énervé ou pressé, car votre chien et vous-même seriez frustrés tout au long de l'entraînement.

Les meilleurs et les plus rapides résultats sont obtenus lorsque vous récompensez votre chien à chaque comportement positif, et que vous le réprimandez pour les mauvais comportements.

Attention : Ne donnez jamais de correction à un chien que vous n'avez pas sous contrôle.

Votre ton de voix est l'outil le plus important pendant le dressage. Une voix chaleureuse disant « viens » indique à votre chien que vous voulez qu'il soit près de vous quoi qu'il arrive. L'entraînement doit toujours être pour vous et votre chien un plaisir.

Durant les entraînements, vous devez toujours avoir un comportement logique, être patient et sûr de soi pour montrer à votre chien ce que vous espérez – Punissez-le seulement s'il est conscient de son erreur. Ne le punissez pas sans être certain que votre chien avait compris l'ordre et connaissait le comportement à adopter.

Les fonctions du DogDressage

Le DogDressage est une solution rapide, humaine, et efficace pour l'éducation de votre chien.

- Porté de 150 mètres
- 3 niveaux de correction
- Étanche et robuste
- Rechargeable
- Garantie 2 ans

Fonctionnement du DogDressage

Le DogDressage est constitué d'un transmetteur (télécommande) et d'un récepteur (collier), tous les deux équipés de batteries rechargeables. Le récepteur est placé sur l'animal et est activé par une pression du bouton rouge situé sur la télécommande. L'animal recevra la correction tant que vous presserez le bouton. Cependant, pour éviter de nuire à la santé de votre animal la correction maximale se limite à 10 secondes.

Le récepteur

Allumer le collier: Alignez le point rouge situé sur le coté du récepteur avec celui présent sur le transmetteur, et pressez le bouton pendant 5 secondes sans séparer l'émetteur du récepteur. Le récepteur est activé lorsque vous voyez la LED, présente sur celui ci, clignoter rouge. Après quelques secondes, le LED passe à un clignotement vert, le collier est prêt à l'emploi. Pour tester le collier, pressez le bouton de correction sur la télécommande : La LED sur le collier flash rouge et un bip se fait entendre.

Eteindre le collier: Aligner les deux points rouges, présents sur la télécommande et le collier.

Témoin lumineux: Il est situé sur la face avant du récepteur et permet de connaître l'état du collier.

- Le témoin clignote vert : le collier est allumé
- Le témoin clignote rouge : le collier donne une correction
- Le témoin clignote orange : la batterie est faible et demande a être rechargée*

* Attention, utilisez uniquement le chargeur livré dans le kit. Une charge de 7 heures est nécessaire pour atteindre le niveau maximum de charge.

L'émetteur

Pour obtenir un signal plus puissant et donc une meilleure transmission, pointez l'antenne dans la direction de votre chien.

La LED présente sur l'émetteur est allumée lorsqu'un signal est transmis, c'est à dire lorsque vous pressez le bouton pour donner une correction à votre chien.

La télécommande fonctionne avec 2 batteries de 6V livrées dans le kit*

*Pour une utilisation économique et performante, nous vous conseillons d'utiliser les batteries FORCEFIELD

Le mode continu

La télécommande fonctionne en mode continu. Vous avez donc la possibilité de choisir la durée de correction que vous souhaitez donner. Cependant pour la sécurité de votre animal domestique, la correction stoppera après une pression de plus de 10 secondes sur le bouton

La batterie

Pour le rechargement des batteries, utilisez uniquement le chargeur livré dans le kit.

L'émetteur

Branchez l'embout du chargeur dans la fiche située sur un des côtés du collier. Pour une charge maximale, nous vous conseillons de recharger le collier pendant une nuit (environ 7 heures)

Le transmetteur

Branchez le chargeur sur une prise murale de 220V

Placez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet en respectant le sens de polarité indiqué sur l'adaptateur

Un témoin lumineux rouge situé sur la face avant du chargeur vous indique alors que le chargement de la batterie est en court. Selon le niveau de charge restant, il faut environ 7 heures pour recharger complètement la pile.

Lorsque la charge est terminée, l'indicateur lumineux devient vert et le chargement s'interrompt pour éviter une surcharge de la batterie

Procédure à suivre

Prenez soin de vérifier que les batteries présentes dans le récepteur et l'émetteur sont à leur charge maximum avant de commencer l'entraînement.

Allumer le récepteur en suivant les instructions données à la page 3. En vous aidant des informations données par le témoin lumineux, vérifiez le bon fonctionnement du collier avant de le placer autour du cou de votre chien.

Utilisez le bouton rouge situé sur la télécommande pour corriger votre chien.

Comment utiliser le DogDressage

Avant d'utiliser le collier de dressage, vous devez vous souvenir de plusieurs règles:

- Le temps et la régularité des entraînements sont très importants. Les récompenses et les corrections doivent être équitablement données et justifiées.
- Félicitez votre chien d'une voix chaleureuse et occasionnellement récompensez-le avec un petit cadeau.
- Restez patient et sûr de vous pour montrer à votre animal ce que vous souhaitez. La punition ne doit être donnée que si votre chien est conscient de son erreur. Ne le punissez pas sans savoir s'il avait bien compris votre ordre ou s'il connaissait l'ordre à exécuter.
- Effectuez chaque exercice, 10 fois et limitez le temps des entraînements à 10 ou 15 minutes.
- Faites toujours du dressage, un moment de plaisir et finissez chaque section par une note positive (par exemple: une sucrerie) ;

Trouver le niveau de sensibilité de votre animal

Le réglage de l'intensité se fait à partir des petits interrupteurs situés dans le compartiment à piles du transmetteur.

1- Positionnez les interrupteurs de façon à obtenir le niveau de correction le plus faible.

2- Fixez ensuite le collier autour du cou de votre chien et faites un test en appuyant sur le bouton rouge de la télécommande.

3- Regardez le comportement de votre chien. Si celui-ci remue la tête et dresse les oreilles, le seuil de sensibilité est suffisant.

4- Si aucune réaction n'est constatée, augmentez le niveau de correction. A noter que lorsque le niveau de correction est trop important, le chien réagit très étrangement comme par exemple en aboyant.

Problèmes fréquents

Problème	Causes
Le chien ne répond pas	Le chien est mal entraîné Les batteries sont faibles Le DogDressage a un problème technique Le collier est mal positionné et les électrodes ne touchent pas la peau

Garantie: 2 ans

Notre obligation de garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce électronique défectueuse durant les deux années de garantie. La garantie FORCEFIELD prend en charge les frais de main d'œuvre et le prix de la pièce de remplacement.

Exclusions

La garantie ne s'applique pas en cas de mauvais usage, d'utilisation anormale, de gel de batterie (les batteries gèlent pour des températures inférieures à – 10 degrés), de modifications effectuées par l'utilisateur, de dommages délibérés ou accidentels, d'usure normale. La perte, le vol, les batteries utilisées, et les dommages pouvant être occasionnés par les batteries ne rentrent pas dans la garantie. Nous sommes en aucun cas responsables des dommages résultants de l'utilisation du DogDressage

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE LA PERTE DE VOTRE ANIMAL DOMESTIQUE.

Demande de garantie

La garantie s'adresse à l'acheteur d'origine qui devra toujours présenter une preuve d'achat comportant la date et le nom du revendeur. Le produit défectueux doit être retourné à FORCEFIELD, accompagné de la photocopie de votre preuve d'achat et des détails du symptôme.

